

シーファイン（CFS工法）

故障タイル表面シート貼り補修工法（ひび割れ補修）

1. タイル簡易清掃

タイル表面のチリ、ホコリを乾いたウエス等で簡易清掃 空拭きする

2. ひび割れタイルに一液形エポキシ樹脂を圧入

ベースタイルに0.2mm以上のひび割れがある場合は、下地補修が必要である

シーファインを貼った後ひび割れラインが出てしまう場合が殆どである

これを防止するためハンドスモーカーを使用しひび割れタイルに圧入か摺り込みをする
目的は防水性とタイル表面をフラット化させること

3. 専用プライマー塗布

シーファインを接着させる為、目的タイル表面に専用プライマーを塗布する

特に念を入れる塗布箇所は各タイルコーナーを丁寧に塗布する

専用プライマー塗布後 即時シーファインシートを故障タイル表面に貼り付ける

4. シート貼り付け

専用プライマー塗布後、シーファインシートを故障タイル表面に貼り付ける

剥がれ、張りシワの無いよう全体的に十分密着貼りをさせる

密着貼り押さえ用具としては、タオル類を使用ししっかり押さえ密着させる

タイルの各コーナー部位は特に念入りに行う

5. 検査・引渡し

全工程終了後、最終検査を行う

手直し等、必要箇所があれば即対応を行い、終了承認を受けて引渡しとする